



## FORMATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MAQUINAS SMT P&P

No. Control:

IMTECH-FMTO-003

Fecha:

07-jun-22

Revisión:

001

Fecha	Descripción del Mantenimiento	Periodicidad	¿Se realizó?		Fecha próximo mantenimiento	Nombre y firma de quien realizó	Nombre y firma de quien autoriza
			SI	NO			
	Limpiar la base de la máquina, compruebe si hay materias extrañas, especialmente la base del alimentador.	Semanal					
	Revisar que la cámara de alta velocidad y la de precisión no tengan materias extrañas como aceite y polvo. No usar solvente corrosivo.	Semanal					
	Compruebe si hay basura en la pista y la correa sincrónica, si es necesario limpiar con la pistola de aire, no permita que los objetos duros rayen la pista.	Semanal					
	Compruebe si los tornillos están sueltos.	Semanal					
	El gabinete debe estar limpio de materia extraña o polvo, si entra, se debe erradicar por completo utilizando una aspiradora y evitar por completo el uso de paños húmedos de cualquier tipo.	Trimestral					
	Antes de cambiar el lubricante de los rieles, retirar grasa vieja con un paño sin polvo e insertar la pistola de aceite en el engrasador del deslizador del riel y luego colocar el lubricante en el deslizador después de fijarlo hasta que el aceite se desborde del deslizador y mueva el control deslizante varias veces a lo largo de los rieles.	Trimestral					

Fecha	Descripción del Mantenimiento	Periodicidad	¿Se realizó?		Fecha próximo mantenimiento	Nombre y firma de quien realizó	Nombre y firma de quien autoriza
			SI	NO			
	Limpiar la base de la máquina, compruebe si hay materias extrañas, especialmente la base del alimentador.	Semanal					
	Revisar que la cámara de alta velocidad y la de precisión no tengan materias extrañas como aceite y polvo. No usar solvente corrosivo.	Semanal					
	Compruebe si hay basura en la pista y la correa sincrónica, si es necesario limpiar con la pistola de aire, no permita que los objetos duros rayen la pista.	Semanal					
	Compruebe si los tornillos están sueltos.	Semanal					
	El gabinete debe estar limpio de materia extraña o polvo, si entra, se debe erradicar por completo utilizando una aspiradora y evitar por completo el uso de paños húmedos de cualquier tipo.	Trimestral					
	Antes de cambiar el lubricante de los rieles, retirar grasa vieja con un paño sin polvo e insertar la pistola de aceite en el engrasador del deslizador del riel y luego colocar el lubricante en el deslizador después de fijarlo hasta que el aceite se desborde del deslizador y mueva el control deslizante varias veces a lo largo de los rieles.	Trimestral					

Dueño del proceso:

Mantenimiento

Aprobador (es):

Coordinador de Ingeniería